

RESTAURATOR-SET

Beschreibung	Artikelnummer
InoxiClean Restore 500 ml	11-00134
InoxiClean Restore 5 l	11-00135
InoxiClean Restore set 500 ml	11-00133

Mit dem INOX-Spezial entfernen Sie in kürzester Zeit Flugrost und andere Verunreinigungen auf Edelstahl, Aluminium & Kupfer. Tragen Sie das INOX-Spezial auf, lassen Sie es 5 Minuten einwirken, reiben Sie nach, spülen und alles sieht wieder wie neu aus.

INOX-Spezial funktioniert wie ein Tiefenreiniger, mit dem Sie den Schmutz schnell bis tief in die Poren der Oberfläche entfernen, ohne die schützende Oxidhaut des Edelstahls anzugreifen. Saurer Regen, Ruß-Partikel, Feinstaub, Seeluft und anderen Umwelteinflüssen, die der Oberfläche des Edelstahls stark beschädigt, eine regelmäßige Pflege ist daher Unverzichtbar, es verlängert nicht nur die Lebensdauer Ihrer Edelstahl deutlich, sondern verhindert auch, dass der Edelstahl beginnt zu oxidieren. INOX-Spezial entfernt Korrosion, Fett und Schmutz und bringt den ursprünglichen Glanz des Materials im Handumdrehen wieder zurück. Darüber hinaus trägt der INOX-Spezial eine Wasser- und schmutzabstoßende Schutzschicht auf, wodurch die Oberfläche länger gegen neue Schmutzeinwirkung und Korrosion geschützt bleibt.

Der INOX-Spezial ist zu 100% biologisch abbaubar. Somit ist das Produkt für Mensch und Umwelt unschädlich. Das macht es auch geeignet für die Reinigung von Maschinen und Werkzeugen in der Lebensmittelindustrie.

- Entfernt Rost und Verschmutzung schnell und sicher
- Bringt den ursprünglichen Glanz und die Ausstrahlung Ihres Edelstahls wieder zurück
- 100% biologisch abbaubar

Anwendungen:

- Großküchen
- Schwimmbäder
- Fassadenrenovierung
- Straßenmöbel
- Terrassenmöbel
- Lebensmittelzisternen
- Industriebäckereien
- Wartung von Maschinen
- Felgen und Auspuffe

Plan B Technische Produkte GmbH
Gewerbepark-Straße 5
4615 Holzhausen
+43 7243 52001
office@planb-tech.at
www.planb-tech.at



1

Sprühen Sie das Restore auf die zu behandelnde Oberfläche. Ca. 5 Minuten einwirken lassen.

2

Reiben Sie mit etwas Druck und einem weißen TexPad nach.

3

Das Produkt mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem sauberen Tuch trocken wischen.

